

Aprire la porta di plastica inserita sul passaruota



Levare la cuffia per sostituire la lampada con il led in dotazione.  
Non usare altri led



Collegare i 3 fili della corrente del canbus, ai 3 fili che escono dal connettore verde.  
Come riportato a lato



**Collegamento dei fili corrente  
unire i fili del canbus ai fili che escono  
dal connettore verde dell'auto  
tramite i ruba corrente in dotazione**

- 1) Unire il filo **nero** del canbus al filo **nero** che esce dal connettore verde ( negativo )
- 2) Unire il filo **rosso** del canbus al filo **giallo-verde** che esce dal connettore verde ( luce diurna )
- 3) Unire il filo **bianco** del canbus al filo **giallo-nero** che esce dal connettore verde **del DRL destro** ( luce posizione )
- 4) Unire il filo **bianco** del canbus al filo **giallo-rosso** che esce dal connettore verde **del DRL sinistro** ( luce posizione )

**Filo verde non toccare ( abbaglianti )**

\* Prodotto non omologato per uso stradale

